

REMARQUE PARTICULIÈRE

Lorsque le four a terminé de fonctionner, il exécute une procédure de refroidissement. Cela est normal. Après cette procédure, le four s'arrête automatiquement. La procédure de refroidissement peut être interrompue, sans aucun dommage pour le four, en ouvrant la porte.

Notice d'emploi

MBI 700 S


MBI 710 S

DONNÉES POUR LES ESSAIS ET PERFORMANCES DE CHAUFFAGE

selon la norme CEI 60705.

La Commission électrotechnique internationale a établi une norme relative à des essais de performance comparatifs effectués sur différents fours micro-ondes. Nous recommandons ce qui suit pour ce four :

| Test   | Quantité | Durée approximative | Niveau de puissance           | Récipient   |
|--------|----------|---------------------|-------------------------------|-------------|
| 12.3.1 | 1000 g   | 11 min              | 750 W                         | Pyrex 3.227 |
| 12.3.2 | 475 g    | 5 min               | 750 W                         | Pyrex 3.827 |
| 12.3.3 | 900 g    | 15 min              | 750 W                         | Pyrex 3.838 |
| 12.3.4 | 1100 g   | 28-30 min           | Chaleur pulsée 200 °C + 350 W | Pyrex 3.827 |
| 12.3.5 | 700 g    | 25 min              | Chaleur pulsée 200 °C + 90 W  | Pyrex 3.827 |
| 12.3.6 | 1000 g   | 30-32 min           | Chaleur pulsée 225 °C + 350 W | Pyrex 3.827 |
| 13.3   | 500 g    | 2 min 12 s          | Fonction jet defrost          |             |



4619 694 47171



Whirlpool Sweden AB

for  
**IKEA®**  
from  
**Whirlpool®**

**AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL**  
Vérifiez que la **tension** indiquée sur la plaque signalétique correspond bien à **celle de votre habitation**.

**Ne démontez pas les plaques de protection contre les micro-ondes** situées sur les flancs de la cavité du four. Elles empêchent à la graisse et aux particules alimentaires de pénétrer dans les canaux d'amenée du four à micro-ondes.

**Avant de commencer l'installation**, vérifiez que la cavité du four est vide.

**Assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé.** Vérifiez que la porte ferme correctement et que l'encadrement intérieur de la porte n'est pas endommagé. Enlevez les accessoires du four et essuyez l'intérieur avec un chiffon doux humide.

**N'utilisez en aucun cas cet appareil** si le cordon d'alimentation ou la prise de courant sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé suite à une chute. Ne plongez jamais le cordon d'alimentation ou la prise dans de l'eau. Éloignez le cordon des surfaces chaudes. Si l'appareil a été endommagé, son utilisation peut s'avérer dangereuse.

## APRÈS LE BRANCHEMENT DE L'APPAREIL

**Le four ne peut être utilisé que** si la porte est correctement fermée.

**La mise à la terre de l'appareil** est obligatoire. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'accidents causés à des personnes, des biens ou des animaux, suite au non-respect de cette obligation.

**En cas de connexion permanente**, l'appareil doit être installé par un technicien qualifié.

### Remarque importante!


**Une connexion permanente** exige l'installation d'un disjoncteur. Le disjoncteur doit avoir un contact monopolaire s'ouvrant de plus de 3 mm et être équipé d'interrupteur LS, de fusibles de sécurité et de relais. Le disjoncteur doit être relié directement à la prise.

**Le constructeur décline toute responsabilité si l'utilisateur ne respecte pas ces instructions.**


**Lors de l'installation de l'appareil**, respectez les instructions fournies séparément.

**Les matériaux d'emballage** sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage. Suivez les règles locales en vigueur en matière d'élimination des déchets. Ne laissez pas les éléments d'emballage (sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc.) à la portée des enfants.

**Cet appareil** porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements Électroniques et Électroniques (DEEE ou WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.



**Le symbole** présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.



**Pour la mise au rebut**, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation.

Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur. Avant de vous séparer de l'appareil, rendez-le inutilisable en coupant le cordon d'alimentation, de manière à ne plus pouvoir raccorder l'appareil au réseau électrique.

**Si le four ne fonctionne pas**, avant de contacter votre Revendeur, veuillez vérifier si :

- \* Le support du plateau tournant et le plateau tournant sont en place.
- \* La prise de courant est bien branchée.
- \* La porte est correctement fermée.
- \* Les fusibles sont en bon état et la puissance de l'installation est adaptée.
- \* Vérifiez que le four a une bonne aération.
- \* Attendez 10 minutes et essayez à nouveau.
- \* Ouvrez et refermez la porte avant d'essayer à nouveau.

**Cela vous évitera peut-être** des interventions inutiles qui vous seraient facturées.

Lorsque vous contactez le Service Après-Vente, veuillez préciser le modèle et le numéro de série du four (voir étiquette Service). Consultez le livret de garantie pour de plus amples informations à ce sujet.

## Remarque importante :

Si le cordon d'alimentation doit être remplacé, utilisez un cordon d'origine disponible auprès du Service Après-Vente. Le câble d'alimentation doit être remplacé par un technicien spécialisé du Service Après-Vente.

## ATTENTION!

**Le Service Après-Vente ne doit être effectué que par des**

**techniciens spécialisés. Il est dangereux pour quiconque, autre qu'un technicien spécialisé, d'assurer le Service Après-Vente ou d'effectuer des opérations impliquant le démontage de tout panneau protégeant contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.**

**Ne démontez aucun panneau.**



LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ EN LIEU SÛR POUR TOUTE CONSULTATION ULTERIEURE

## ATTENTION!

**Ne laissez pas les enfants** utiliser le four sans la surveillance d'un adulte à moins que des instructions appropriées leur aient été données afin qu'ils puissent utiliser le four de façon sûre et comprennent les dangers d'un usage incorrect.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes handicapées sans surveillance. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le four peut fonctionner en mode combiné, les enfants ne doivent l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte à cause des hautes températures engendrées.

**Veillez à ne pas chauffer ou utiliser de produits inflammables** à l'intérieur ou à proximité du four. Les vapeurs dégagées peuvent provoquer un incendie ou une explosion.

**N'utilisez pas** de produits chimiques ou de vapeurs corrosifs dans cet appareil. Ce type de four a été spécialement conçu pour réchauffer ou cuire des aliments. Il n'est pas prévu pour un usage industriel ou de laboratoire.

**N'utilisez jamais votre four à micro-ondes** pour sécher des textiles, du papier, des épices, des herbes, du bois, des fleurs, des fruits ou d'autres produits combustibles. Risque d'incendie.

**Si un feu se déclare à l'intérieur ou à l'extérieur du four**, n'ouvrez pas la porte, mais arrêtez le four et la ventilation.

Débranchez le cordon d'alimentation ou coupez le courant au fusible ou au disjoncteur.


**Ne cuisez pas les aliments excessivement.** Ils pourraient s'enflammer.

**Ne laissez pas le four sans surveillance**, surtout si vous utilisez du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles pour la cuisson. Le papier peut se carboniser ou brûler et certains plastiques peuvent fondre lorsqu'ils sont utilisés pour réchauffer des aliments.

## ATTENTION!

**N'utilisez pas le four micro-ondes pour** chauffer des aliments ou des liquides dans des récipients hermétiques.

L'augmentation de la pression peut les endommager lors de l'ouverture, ou les faire exploser.



## ATTENTION!

**Les joints et l'encadrement de la porte** doivent être inspectés régulièrement pour s'assurer qu'ils ne sont pas détériorés. Si ces zones étaient endommagées, n'utilisez plus l'appareil et faites-le contrôler par un technicien spécialisé.

## ŒUFS

**N'utilisez pas votre four**

**micro-ondes pour cuire ou** réchauffer des œufs avec ou sans coquille, car ils peuvent exploser même si la cuisson est terminée.



## GÉNÉRALITÉS

**N'utilisez cet appareil que pour un usage domestique!**

**Le four ne doit jamais être utilisé à vide avec la fonction micro-ondes.** Cela risquerait de l'endommager.

**Si vous vous exercez à le programmer,** placez un verre d'eau à l'intérieur. L'eau absorbera l'énergie des micro-ondes et le four ne sera pas abîmé.

**N'utilisez pas la cavité du four pour y ranger des objets.**

**Ne démontez pas les plaques de protection contre les micro-ondes** situées sur les flancs de la cavité du four. Elles empêchent à la graisse et aux particules alimentaires de pénétrer dans les canaux d'aménée du four à micro-ondes.

**Enlevez les fermetures métalliques des sachets en papier ou en plastique avant de les placer dans le four.**



## FRITURE

**N'utilisez pas le four micro-ondes pour frire,** car il ne permet pas de contrôler la température de l'huile.



**Afin d'éviter de vous brûler,** utilisez des gants isolants ou des maniques pour toucher les récipients ou les parties du four après la cuisson.

## LIQUIDES

**Par ex. boissons ou eau :**

dans un four à micro-ondes, les liquides peuvent bouillir sans produire de bulles.

Dans ce cas, ils peuvent déborder brusquement.

Afin d'éviter cet inconvénient, prenez les précautions suivantes :

1. Évitez d'utiliser des récipients à bord droit et avec un col étroit.
2. Agitez le liquide avant de placer le récipient dans le four; placez une petite cuiller dans le récipient.
3. Après avoir chauffé le liquide, attendez quelques secondes et agitez de nouveau avant de sortir le récipient du four.



## ATTENTION

**Reportez-vous systématiquement** à un livre de cuisine aux micro-ondes (non fourni) pour plus de détails. En particulier si vous cuisez ou réchauffez des aliments contenant de l'alcool.



**Après avoir réchauffé des aliments pour bébé**

(biberons, petits pots),

**agitez toujours et vérifiez la température**

**avant de servir. Vous assurez ainsi une**

**bonne répartition de la chaleur et évitez**

**les risques de brûlure ou d'ébouillantage.**

**Enlevez la tétine ou le couvercle avant de réchauffer!**

## NETTOYAGE AU LAVE-VAISSELLE :



**Support du plateau tournant.**




**Plateau tournant en verre.**



**Porte-biberon**



**Grille métallique.**



**Plaque à pâtisserie**

**Un nettoyage normal** est le seul entretien requis pour cet appareil. Pour nettoyer le four, vous devez d'abord le débrancher.

**Si le four n'est pas maintenu propre,** cela peut entraîner la détérioration de la surface : la durée de vie de l'appareil pourra en être affectée et provoquer des situations de danger.



**N'utilisez jamais d'éponges**

**abrasives** pour nettoyer la cavité du four. En effet, vous pourriez rayer la surface.

**À intervalles réguliers,** notamment en cas de débordements, enlevez le plateau tournant, le support du plateau tournant et essuyez la base du four.

**Ce four est conçu** pour fonctionner avec le plateau tournant.

**Ne le mettez pas le four en marche** si le plateau tournant a été enlevé pour le nettoyage.

**Utilisez un détergent doux,** de l'eau et un chiffon doux pour nettoyer l'intérieur du four, les deux faces de la porte et l'encadrement de la porte.

**Veillez à ce que de la graisse** ou des particules alimentaires ne s'accumulent autour de la porte.

**Pour les salissures tenaces,** faites bouillir une tasse d'eau dans le four pendant 2 ou 3 minutes. La vapeur facilitera l'élimination des salissures.

**Éliminez les odeurs éventuelles en faisant bouillir une tasse d'eau avec deux rondelles de citron, placée sur le plateau tournant.**

**Des nettoyeurs abrasifs, tampons métalliques, etc. peuvent abîmer le bandeau de commandes et les surfaces intérieures et extérieures du four. Utilisez une éponge avec un détergent doux ou une serviette en papier avec un nettoyant pour vitres. Vaporisez le produit sur la serviette en papier.**

**Ne le vaporisez pas directement sur le four.**



CHALEUR PULSÉE COMBINÉE AUTOMATIQUE


Utilisez cette fonction pour les aliments énumérés ci-dessous.

**Pour poulets et lasagne;** assurez-vous que le plat que vous allez utiliser est résistant à la chaleur et qu'il est perméable aux micro-ondes avant de l'utiliser. Sinon vous risquez d'obtenir de piètres résultats.

Utilisez toujours la plaque à pâtisserie pour cuire des biscuits et des petits pains prêts à cuire ou surgelés.

Enduire la plaque à pâtisserie d'une légère couche de graisse ou la recouvrir de papier cuisson. Si vous utilisez les programmes pour les petits pains prêts à cuire ou surgelés, le four doit être préchauffé avant d'y introduire les aliments. Une fois que le four aura atteint la température voulue, il vous demandera d'introduire les aliments.

- Ouvrez la porte.
- Placez la plaque à pâtisserie avec les aliments sur les guides situés contre les parois de la cavité du four.
- Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche **START** (Démarriage).



À ne pas utiliser avec cette fonction.

| POIDS CONSEILLÉS |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 1 POULET (800 g - 1½ kg)<br>Assaisonnez le poulet avec du sel et des épices. Enduisez-le, si nécessaire, d'huile. Placez-le dans un plat pour micro-ondes, résistant à la chaleur. Placez le plat sur la grille métallique.              |
|                  | 2 LASAGNE SURGELÉES (400 g - 1 kg)<br>Placez-les dans un plat pour micro-ondes, résistant à la chaleur. Placez le plat sur la grille métallique.                                                                                         |
|                  | 3 BISCUITS<br>Placez-les (9 - 12 biscuits) sur une plaque à pâtisserie légèrement graissée. Enfilez la plaque à pâtisserie dans le four lorsqu'il vous y invite ("Add food").                                                            |
|                  | 4 PÂTE À PAIN PRÊTE À CUIRE<br>A utiliser pour des aliments genre croissants ou petits pains. Placez la pâte prête à cuire sur la plaque à pâtisserie. Enfilez la plaque à pâtisserie dans le four lorsqu'il vous y invite ("Add food"). |
|                  | 5 PETITS PAINS SURGELÉS<br>A utiliser pour les petits pains déjà cuits, mais surgelés. Placez les petits pains sur la plaque à pâtisserie. Enfilez la plaque à pâtisserie dans le four lorsqu'il vous y invite ("Add food").             |

ACCESSOIRES

GÉNÉRALITÉS

**De nombreux accessoires et ustensiles** pour four micro-ondes sont disponibles sur le marché. Avant de les acheter, assurez-vous qu'ils conviennent bien à cet usage.

**Vérifiez que les ustensiles utilisés** sont résistants à la chaleur et perméables aux micro-ondes avant de les utiliser.

**Lorsque vous placez des aliments et des accessoires** dans le four micro-ondes, assurez-vous que ceux-ci ne sont pas en contact direct avec l'intérieur du four. **Ceci est particulièrement important pour les accessoires en métal ou avec des parties métalliques.**

**Si des ustensiles métalliques** entrent en contact avec l'intérieur du four en cours de fonctionnement, des étincelles peuvent se produire et endommager le four.

**Assurez-vous toujours** que le plateau tournant peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche.

**Vérifiez que les ustensiles utilisés** sont résistants à la chaleur et perméables aux micro-ondes avant de les utiliser.


SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT

**Utilisez le support du plateau tournant** en dessous du plateau tournant en verre. Ne placez jamais d'autres ustensiles que le plateau tournant directement sur le support du plateau tournant.  
\* Installez le support du plateau tournant dans le four.




PLATEAU TOURNANT EN VERRE

**Utilisez le plateau tournant en verre** pour tous les types de cuisson. Il permet de récupérer les jus de cuisson et les particules d'aliments qui pourraient salir l'intérieur du four.



\* Placez le plateau tournant en verre sur le support du plateau tournant.



PLAQUE À PÂTISSERIE

Utilisez la plaque à pâtisserie uniquement lors de la cuisson avec la chaleur pulsée ou avec la fonction grill. Ne l'utilisez jamais avec les micro-ondes.



PORTE-BIBERON

**Utilisez le porte-biberon** lorsque vous réchauffez des aliments pour bébé dans des biberons trop grands pour tenir debout tout seuls dans le four. Voir également le chapitre «Précautions» pour plus d'informations sur la cuisson d'aliments pour bébé.

GRILLE MÉTALLIQUE

**Utilisez la grille métallique** avec les fonctions chaleur pulsée, grill, chaleur pulsée et micro-ondes, chaleur pulsée combinée automatique ou turbo grill combiné.



Lorsque vous utilisez la

**fonction grill sans les micro-ondes**, placez la grille métallique sur la plaque à pâtisserie de manière à rapprocher les aliments de l'élément chauffant du grill près de la voûte.

PROTECTION CONTRE UNE MISE EN MARCHÉ DU FOUR À VIDE /  
SÉCURITÉ ENFANTS

**Protection contre le démarrage du four**  
**Cette fonction de sécurité automatique**  
**est activée une minute** après le retour du four en «mode veille».

**Cela signifie que vous devez ouvrir et refermer la porte**, pour y introduire un plat, afin d'annuler la sécurité enfants. Sinon l'afficheur indiquera «door».

**SÉCURITÉ ENFANTS**  
**Un interrupteur mécanique de sécurité**  
est monté à l'avant du four pour empêcher que les enfants n'ouvrent la porte en jouant.

INTERRUPTION OU ARRÊT DE LA CUISSON

**Pour interrompre la cuisson :**  
Si vous souhaitez vérifier, mélanger ou retourner les aliments, ouvrez la porte : la cuisson s'arrêtera automatiquement. Les paramètres sont conservés pendant 10 minutes.

**Pour poursuivre la cuisson :**  
Fermez la porte et appuyez UNE FOIS sur la touche **START** (Démarrage). La cuisson reprend là où elle a été interrompue.

Si vous appuyez DEUX FOIS sur la touche **START** (Démarrage), le temps de cuisson est augmenté de 30 secondes.

**Si vous ne souhaitez pas continuer la cuisson :**  
Sortez les aliments, fermez la porte et appuyez sur la touche **STOP** (Arrêt).

**Un signal sonore retentit** toutes les minutes pendant 10 minutes en fin de cuisson. Pour désactiver le signal, appuyez sur la touche **STOP** (Arrêt) ou ouvrez la porte.

**Remarque :** Les réglages choisis restent affichés seulement pendant 60 secondes après l'ouverture et la fermeture de la porte à la fin de la cuisson.




CUISSON AUTOMATIQUE

**Utilisez cette fonction UNIQUEMENT** pour la cuisson. La fonction Cuisson automatique ne peut être utilisée qu'avec les familles d'aliments indiquées ci-dessous. Utilisez la fonction «Cuisson et réchauffage aux micro-ondes» pour les aliments ou les poids non indiqués dans la liste.

**Pendant le réchauffage**, le four peut s'arrêter (selon le programme) et vous inviter à retourner («TURN») ou remuer («STIR») les aliments. **Turn Stir**  
— Ouvrez la porte. **Food**  
— Remuez les aliments.  
— Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche **START** (Démarrage).

**Remarque :** Le four redémarre automatiquement après 1 minute si vous n'avez pas retourné/remué les aliments. Dans ce cas, la durée de réchauffage sera allongée.



**À ne pas utiliser avec cette fonction.**

| POIDS CONSEILLÉS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>1 POMMES DE TERRE AU FOUR<br>(200 g - 1 kg) | Piquez les pommes de terre à l'aide d'une fourchette et disposez-les dans un plat adapté aux micro-ondes et au four traditionnel. Retournez les pommes de terre lorsque le four sonne. Faites attention à ne pas vous brûler : le four, le plat et les aliments sont chauds. |
| <br>2 LÉGUMES FRAIS (200 g - 800 g)            | Coupez les légumes en morceaux uniformes. Ajoutez 2-4 cuillerées à soupe d'eau et couvrez. Mélangez lorsque le four sonne.                                                                                                                                                   |
| <br>3 LÉGUMES SURGELÉS<br>(200 g - 800 g)     | Couvrez pour la cuisson. Mélangez lorsque le four sonne.                                                                                                                                                                                                                     |
| <br>4 LÉGUMES EN CONSERVE<br>(150 g - 600 g)  | Videz presque tout le liquide, disposez dans un plat adapté aux micro-ondes et couvrez.                                                                                                                                                                                      |
| <br>5 POP CORNS (90 g - 100 g)                | Placez un seul sachet à la fois dans le four à micro-ondes. Si la quantité de pop corns ne suffit pas, placez un autre sachet lorsque le premier est prêt.                                                                                                                   |

**Utilisez cette fonction pour** réchauffer des plats précuïsés ou du lait.

Disposez les aliments sur un plat résistant à la chaleur et adapté aux micro-ondes.

**Lorsque vous conservez** un repas au réfrigérateur ou que vous le disposez sur un plat pour le réchauffer, placez les aliments les plus épais et les plus denses à l'extérieur et les aliments les moins épais et moins denses au milieu.

**Superposez les fines tranches** de viande ou disposez-les de manière à ce qu'elles se chevauchent.

**Les grosses tranches** de viande, les saucisses et similaires doivent être placées les unes à côté des autres.

#### Évacuation de la pression

**Couvrez toujours les aliments** avec un couvercle ou un film plastique.

**Veillez à perforer** le film plastique avec une fourchette ou un cure-dent pour permettre à la pression de s'échapper et éviter les risques d'éclatement lorsque de la vapeur se forme à l'intérieur pendant la cuisson.



**À ne pas utiliser avec cette fonction.**

**Pensez à retirer les aliments pendant le réchauffage**

**Pendant le réchauffage**, le four peut s'arrêter (selon le programme) et vous inviter à retirer («STIR») les aliments.

- Ouvrez la porte.
- Retirez les aliments.
- Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche START (Démarrage).

**Remarque :** Le four redémarre automatiquement après 1 minute si vous n'avez pas retiré les aliments. Dans ce cas, la durée de réchauffage sera allongée.

#### Temps de repos

Pour un meilleur résultat, il est conseillé de toujours laisser reposer les aliments pendant 1-2 minutes, notamment s'il s'agit d'aliments surgelés.



**Maintenez la porte ouverte** pendant le réglage de l'horloge. Vous disposez ainsi de 10 minutes pour effectuer cette opération. Sinon, chaque opération doit être effectuée en moins de 60 secondes.

**Remarque :** À la première utilisation ou après une panne de courant, l'écran est vide. Si l'horloge n'est pas réglée, l'écran restera vide jusqu'au réglage d'un temps de cuisson.

**Si vous ne souhaitez pas afficher l'heure** après le réglage de l'horloge, procédez comme indiqué aux points (a) et (b), puis appuyez sur la touche STOP (Arrêt) (c).

**Pour faire réapparaître l'heure**, procédez comme indiqué ci-dessus.

1. Amenez le bouton multifonctions sur la position zéro.
2. Appuyez sur la touche SELECT (Sélection) pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le chiffre de gauche (heures) clignote.
3. Tournez le bouton +/- pour régler les heures.
4. Appuyez de nouveau sur la touche SELECT (Sélection). Les deux chiffres de droite (minutes) clignotent.
5. Tournez le bouton +/- pour régler les minutes.
6. Appuyez de nouveau sur la touche SELECT (Sélection). L'horloge est réglée et fonctionne.


**Utilisez cette fonction** si vous devez mesurer un temps avec précision, par exemple pour la cuisson des œufs, des pâtes ou pour faire lever une pâte avant de la cuire, etc.

1. Amenez le bouton multifonctions sur la position zéro.
2. Tournez le bouton +/- pour régler le temps à mesurer.

**Après 1 seconde**, le minuteur commence automatiquement le compte à rebours.

**Un signal sonore** vous avertit lorsque le minuteur a terminé le compte à rebours.

| POIDS CONSEILLÉS |                                    |
|------------------|------------------------------------|
|                  | 1 GRANDE ASSIETTE (250 g - 600 g)  |
|                  | 2 SOUPE (200 g - 800 g)            |
|                  | 3 PORTION SURGELÉE (250 g - 600 g) |
|                  | 4 LAIT (100 g - 500 g)             |
|                  | 5 RAGOÛT (200 g - 800 g)           |



1. Amenez le bouton multifonctions sur la position micro-ondes.
2. Tournez le bouton +/- pour régler le temps de cuisson.
3. Appuyez sur la touche SELECT (Sélection) pour sélectionner la puissance.
4. Tournez le bouton +/- pour régler la puissance désirée.
5. Appuyez sur la touche START (Démarrage).

**Utilisez cette fonction pour** la cuisson normale ou le réchauffage rapide d'aliments tels que les légumes, les poissons, les pommes de terre et la viande.


**À ne pas utiliser avec cette fonction.**

**Lorsque la cuisson a démarré :**

Le temps de cuisson peut être augmenté facilement par paliers de 30 secondes en appuyant sur la touche START (Démarrage). *Chaque pression* augmente le temps de 30 secondes. Vous pouvez également augmenter ou diminuer le temps de cuisson en tournant le bouton +/-.

En appuyant sur la touche SELECT (Sélection), vous pouvez basculer entre le temps de cuisson et la puissance. Ces deux réglages peuvent être modifiés pendant la cuisson à l'aide du bouton.

START (Démarrage)



1. Amenez le bouton multifonctions sur la position micro-ondes.
2. Appuyez sur la touche START (Démarrage).

**Utilisez cette fonction pour** réchauffer rapidement des aliments à forte teneur en eau, tels que la soupe, le café ou le thé.

**À ne pas utiliser avec cette fonction.**

**Cette fonction démarre automatiquement** à pleine puissance avec le temps de cuisson réglé sur 30 secondes. *Chaque pression supplémentaire* prolonge le temps de cuisson de 30 secondes. Vous pouvez également augmenter ou diminuer le temps de cuisson en tournant le bouton +/- après le démarrage de la fonction.

**Utilisez cette fonction** pour décongeler de la viande, des volailles, du poisson, des légumes ou du pain.

*Pour les aliments non indiqués dans le tableau ci-dessous*, procédez comme indiqué au paragraphe «Cuisson et réchauffage aux micro-ondes» et réglez la puissance sur 160 W pour la décongélation.

**À la moitié du processus de décongélation** le four s'arrête et vous invite à retourner les aliments («TURN»).

- Ouvrez la porte.
- Retournez les aliments.
- Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche START (Démarrage).

**Remarque :** Le four continue automatiquement après 2 minutes si vous n'avez pas retourné les aliments. Dans ce cas, la durée de décongélation sera allongée.

**Placez toujours les aliments** sur le plateau tournant en verre.




**À ne pas utiliser avec cette fonction.**

| POIDS CONSEILLÉS                                                                     |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | 1 VIANDE (100 g - 2 kg)                     |
|   | 2 VOLAILLE (100 g - 3 kg)                   |
|  | 3 POISSON (100 g - 2 kg)                    |
|  | 4 LÉGUMES (100 g - 2 kg)                    |
|  | 5 PAIN (100 g - 2 kg)                       |
|                                                                                      | Viande hachée, côtelettes, biftecks, rôtis. |
|                                                                                      | Poulet entier, filets ou morceaux.          |
|                                                                                      | Entiers, darnes ou filets.                  |
|                                                                                      | Juliennes, petits pois, brocoli, etc.       |
|                                                                                      | Pain et petits pains.                       |





## TURBO GRIL COMBINÉ



Utilisez cette fonction pour cuire des volailles et des pommes de terre.



1. Amenez le bouton multifonctions sur la position Turbo Gril Combiné.
2. Tournez le bouton +/- pour régler la puissance.
3. Appuyez sur la touche SELECT (Sélection) pour sélectionner le temps de cuisson.
4. Tournez le bouton +/- pour régler le temps de cuisson.
5. Appuyez sur la touche START (Démarrage).


Le niveau de puissance maximum du micro-ondes, lors de l'utilisation de la fonction Turbo Gril Combiné, est limité à un niveau prédéfini en usine.

À ne pas utiliser avec cette fonction.

Placez les aliments sur la grille métallique ou sur le plateau tournant en verre lorsque vous utilisez cette fonction.



## CHALEUR PULSÉE



Utilisez cette fonction pour cuire des meringues, des pâtisseries, des gâteaux mousseline, des soufflés, de la volaille et des rôtis.



1. Amenez le bouton multifonctions sur la position Chaleur Pulsée.
2. Tournez le bouton +/- pour régler la température.
3. Appuyez sur la touche SELECT (Sélection) pour sélectionner le temps de cuisson.
4. Tournez le bouton +/- pour régler le temps de cuisson.
5. Appuyez sur la touche START (Démarrage).

**La température par défaut** de la Chaleur Pulsée est de 175 °C.

**Remarque :** Si le temps de cuisson est réglé sur plus de 90 minutes, l'écran affichera «CONT», ce qui signifie que le four fonctionnera en permanence sans limite de temps tant que vous n'aurez pas arrêté le four.

À ne pas utiliser avec cette fonction.

Placez les aliments sur la grille métallique pour permettre à l'air de circuler librement autour des aliments.


Utilisez la plaque à pâtisserie pour cuire de petits aliments tels les biscuits et les petits pains.

Pendant la cuisson les chiffres clignotent tant que la température voulue n'est pas atteinte.

La température peut être facilement réglée en cours de cuisson en tournant le bouton multifonctions.



## CHAUFFAGE RAPIDE



Utilisez cette fonction pour réchauffer le four vide. **Veillez à ne pas placer d'aliments** dans le four avant ou pendant le préchauffage. En effet, la haute température dégagée risquerait de les brûler.



1. Amenez le bouton multifonctions sur la position chauffage rapide.
2. Tournez le bouton +/- pour régler la température.
3. Appuyez sur la touche START (Démarrage).

**Pendant la cuisson** les chiffres clignotent et l'indication PRE-HEAT (préchauffage) est affichée à intervalles tant que la température voulue n'est pas atteinte.

La température peut être facilement réglée en cours de cuisson en tournant le bouton multifonctions.


À ne pas utiliser avec cette fonction.

Le four maintient ensuite la température réglée pendant 10 minutes avant de s'éteindre. Ce laps de temps sert à vous permettre d'enfiler les aliments dans le four et de sélectionner la fonction chaleur pulsée pour commencer à cuire.

**Au cours du préchauffage**, le four doit être toujours vide.



## CHALEUR PULSÉE COMBINÉE



Utilisez cette fonction pour la cuisson de rôtis, volailles, pommes de terre en robe des champs, plats préparés congelés, gâteaux mousseline, pâtisseries, poisson et puddings.



1. Amenez le bouton multifonctions sur la position chaleur pulsée.
2. Tournez le bouton +/- pour régler la température.
3. Appuyez sur la touche SELECT (Sélection) pour sélectionner la puissance des micro-ondes.
4. Tournez le bouton +/- pour régler la puissance.
5. Appuyez sur la touche SELECT (Sélection) pour sélectionner le temps de cuisson.
6. Tournez le bouton +/- pour régler le temps de cuisson.
7. Appuyez sur la touche START (Démarrage).

À ne pas utiliser avec cette fonction.

Placez les aliments sur la grille métallique pour permettre à l'air de circuler librement autour des aliments.

Pendant la cuisson les chiffres clignotent tant que la température voulue n'est pas atteinte.

La température peut être facilement

réglée en cours de cuisson en tournant le bouton multifonctions. Il est également possible de modifier la puissance. La puissance max. du micro-ondes pendant l'utilisation de la Chaleur Pulsée se limite à un niveau prédéfini en usine.